

# Wichtige Zusatzinfos XP Kabelmanagement Teleskopgestänge

**Modifizieren Sie Ihr Spulenkabel** um Schäden durch einen Kabelbruch zu vermeiden oder zu minimieren!

Montieren Sie die Suchspule mit dem Schraubensatz wie in der Anleitung beschrieben, ohne das Kabel anzuschließen.

Das Spulenkabel MUSS nun von der Suchspule aus gerade nach oben laufen und sollte – bei ausgefahrenen Gestänge - nicht mehrfach um das Gestänge gewickelt werden. Das Kabel wird mit den beiliegenden Klettkabelbinder „locker“ am unteren und mittleren Gestängeteil fixiert werden. (siehe Bild unten). Locker deshalb das sich sonst das Kabel beim Zusammenschieben des Gestänges nicht mit-bewegen kann. Stellen Sie vor der weiteren Fixierung das Gestänge so ein, das sie das Gerät gut führen können.

Als Faustregel gilt hier: Bei aufgesetzter Suchspule und geradem Stehen, ca. 50 cm Abstand zwischen Schuhspitze und hinterem Sondenrand.

Danach wird das Spulenkabel am oberen Gestängeteil fest um das Gestänge gewickelt und dann mit *starr*en Kabelbindern an Punkt A und B fixiert, so dass es sich nicht aufwickeln kann, ggf. kann man dafür auch mehrere Kabelbinder verwenden.

**WICHTIG:** Die Klettkabelbinder (wie noch im untersten Bild zu sehen) eignen sich keinesfalls für die Befestigung des aufgewickelten Kabels!

Dafür geeignete starre Nylon-Kabelbinder sind mind. 150mm lang und 2,5-4mm breit.

Achten Sie bei den letzten Wicklungen an Punkt B darauf dass das Kabelstück mit dem Anschlussstecker nicht zu kurz ist und das man den Stecker ohne zu starke Verwindung einstecken kann.



Wenn Sie trotz dieser Vorsichtsmaßnahme, später - während des Betriebes einen oder mehrere sehr „schrille“ (ungleichmäßige) Töne vernehmen so kann das der Hinweis auf einen Kabelbruch sein, schalten Sie dann das Gerät sofort aus und setzen sich bitte umgehend mit mir in Verbindung.

Die Telefonnummer befindet sich (meist) auch an einer Seite der Armstütze resp. am Ende dieses Dokuments.